

アバットメントスクリュー内でドライバー先端が空回りした場合の対処法

Legacy™のスクリュー締結用ドライバーである 1.25mm ヘックスドライバーは、アバットメントスクリュー内の Hex ホールを変形させないよう、スクリューの材料より少し軟らかく仕上げられています。

ただし、締結トルクが強すぎると、まれにスクリュー内の Hex が変形し、ドライバーでは操作できなくなることがあります。その場合、オプションのスクリューリムーバールツール（003-SXT 以下 SXT）を用いれば、スクリューを除去することが可能になります。

手順：

1. SXT はオートクレーブ滅菌してください。
2. 裏返したラチェットレンチに装着された SXT 先端を、スクリューの Hex ホールに挿入し、**反時計回しに回転**させます。
3. SXT 先端は逆ネジが切つてありますので、先端が Hex ホールにかみ込みながらさらにスクリューが緩みます。
4. スクリューが緩みましたら、そのままアバットメントを除去してください。

※SXT を使用して除去したスクリューは、再使用できません。別途交換用スクリューをご用意ください。

